

BRUK AV PELLETERT NATURGJØDSEL I VIFTESPREDER

Anbefalingene nedenfor gjelder for pelletert naturgjødsel i 4,5 mm størrelse og kuttet kort.

Modell viftespreder	Bruk av gjødselen er avhengig av om maskinen er av eldre/nyere modell. Alle nyere modeller skal kunne brukes.
Rist i sprederen	Fordel å ta bort evt. rist i sprederen. Er risten finmasket, vil ikke pelletsen renne igjennom.
Åpning på sprederen	Åpnes på maks.
Test	Grønn Gjødsel anbefaler å prøve en liten mengde gjødsel først (200-300 kg), for å se om gjødselen kan brukes i sprederen.
Dreieprøve	Bør teste ut hvor mange kilo gjødsel man får ut pr. daa.
Kjøre i redusert fart, 7 km/t	Sikrer at man får ut nok gjødsel.

Eksempel:

Spredning av pelletert naturgjødsel (Grønn 8K) med Bøgpalle, 2010 modell.

- Full åpning, ikke rist
- Kjører 7 km/t
- Sprer gjødsel på 12 meters bredde
- Resultat: sprer ca. 50 kg/daa.

Ser man på tabell under 21-4-10, får man ut ca. halv mengde pellets på samme innstilling.

